


ROZMIESZCZENIE STREF NAROŻNIKOWYCH



UWAGA.

W strefach narożnikowych zastosować warstwę siatki z włókna szklanego

Obliczenie szerokości **R** stref przynaróżnikowych wg równania:

$1m < a/8 < 2m$

gdzie: a = mniejszy wymiar boku budynku;
R = a/8;